

mELINK

---

take control



Instruction Manual  
**WI-FI SMART SOCKET**





Take control! Manage your home through the MELINK application, remotely, from anywhere, at any time. With one touch in the app or by the selected voice command – you can control all intelligent MELINK devices at the same time, including sockets and power strips, cameras, bulbs, LED strips and others. Customize your own scenes and automation, group devices in separate rooms, and look after the house in your absence. MELINK – control and security at your fingertips.

---



Przejmij Kontrolę! Zarządzaj domem z pozycji aplikacji MELINK, zdalnie, z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Za jednym dotknięciem w aplikacji lub przez wybraną komendę głosową – możesz sterować wszystkimi inteligentnymi urządzeniami MELINK jednocześnie, w tym gniazdami i listwami zasilającymi, kamerami, żarówkami, taśmami LED oraz innymi. Dostosuj własne sceny i automatyzacje, grupuj urządzenia w pomieszczeniach, doglądaj dom pod Twoją nieobecność. MELINK – kontrola i bezpieczeństwo na wyciągnięcie ręki.

---



Assuma o controle! Faça a gestão da sua casa através do aplicativo MELINK, remotamente, de qualquer lugar, a qualquer momento. Com um toque na aplicação ou pelo comando de voz selecionado – pode controlar todos os dispositivos inteligentes MELINK ao mesmo tempo, incluindo tomadas e filtros de linha, câmeras, lâmpadas, LEDs e outros. Personalize as suas cenas e a automação, agrupe dispositivos em salas separadas e cuide da casa na sua ausência. MELINK – controle e segurança na ponta dos dedos.

take control



## WI-FI SMART SOCKET

EN

Model:  
ML1SSO20-FR1S



### TABLE OF CONTENT

1	Intended use .....	4
2	Technical data .....	4
3	Important safety rules .....	5
4	Explanation of symbols.....	6
5	Package contents .....	7
6	Overview and use .....	8
7	Cleaning and care.....	11
8	Repair .....	11
9	Storage and transport .....	12
10	Disposal .....	12
11	CE Declaration of Conformity.....	13
12	Warranty.....	14

## 1 Intended use

The WI-FI SMART socket is a SMART HOME-type device, controlled remotely using an intuitive melink app. You may use the power strip to connect any electrical device and to create an intelligent home management system. You can manage your smart sockets from anywhere in the world, provided you have Internet access. The dedicated intuitive app – **melink** – is dedicated for this device.

Following the instructions in this manual will ensure safe use of the device. This device is intended for private use indoors only. It must not be used for commercial purposes.

## 2 Technical data

Model	ML1SSO20-FR1S
System requirements	Android™ 6 or higher; iOS 9.0 or higher
Power supply	230 V ~, 50 Hz
Rated current	Max 10 A
Maximum power	2300 W
Wireless communication	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

### 3 Important safety rules

1. Read this manual in whole before using the product.
2. The device is intended for indoor use only.
3. Use the device only for its intended purpose.
4. Do not use electric devices when taking a bath or shower.
5. Do not put the device next to cookers, taps, etc., as splashing water can damage the device and cause fire.
6. **Warning!** Do not connect any devices which when turned on without supervision may cause fire or other damages!
7. The device must be connected to a power outlet with protective grounding.
8. Make sure the user's manual for the device you are going to connect allows external control of such a device.
9. Protect the device from water and other liquids.
10. The device is not a toy. Children must not play with the device.
11. Store out of children's reach.
12. Do not store the device in highly humid conditions.
13. Do not store the device in high temperatures or direct sunlight.

14. Avoid overloading the device. Overloading (more than 2300 W) can result in fire or damage to the device.
15. Protect the device against shocks and impacts.
16. Never clean the device with strong cleaning agents, solvents, or similar substances.
17. Keep the user's manual and the packaging, if possible.
18. If the device is passed on to another user, it must be accompanied by this manual.
19. An electronic copy of this manual is available at: <http://instrukcje.vershold.com>

#### 4 Explanation of symbols



Read the manual.



The product complies with the applicable directives of the European Union.



Disposal of waste electrical and electronic equipment – see the DISPOSAL section of this manual.



This symbol means micro-disconnection of the electrical circuit.



Symbol indicating that the manufacturer has contributed financially to the construction and operation of a packaging material recovery and recycling system.



Designation of the packaging material – flat cardboard.

## 5 Package contents


Quantity	Item
1	WI-FI SMART SOCKET
1	User's manual

Open the packaging and carefully take the device out. Make sure that the kit is complete and that its components are undamaged. Check that plastic parts are not broken. If any part is damaged or missing, contact the dealer and do not use the device. Retain the packaging or dispose of it in accordance with local regulations.



**Caution! For the sake of children's safety, do not leave any packaging materials accessible and unattended (plastic bags, cardboard boxes, Styrofoam etc.). Risk of suffocation!**

## 6.1 Overview



1	Power Outler
2	ON/OFF switch with activity indication LED
3	Plug

## 6.2 Use

**CAUTION!** Make sure the user's manual for the device you are going to connect allows remote control of such a device.

## 6.2.1 Connecting the device

1. Insert the smart socket plug into a power source, the parameters of which are compliant with this manual. The power outlet must be equipped with a protective grounding pin. Press the on/



off switch on the device – the LED indicator light will start flashing quickly in blue (this means the device is ready to be paired with the app).

2. If the device is paired with the app, the LED indicator light will emit continuous light.
3. To disable socket, press the on/off switch again, or press the relevant button in the app.

### **6.2.2 Resetting the device**

To reset the device settings and the Wi-Fi network configured with it, press the on/off switch on the socket and hold it for approx. 10 s. When the LED indicator light starts flashing, it means the device is disconnected from the Wi-Fi network and from the app.

### **6.2.3 Configuring the app**

#### **MELINK APP**

Controlling all MELINK Smart Home products is possible through the MELINK Smart Home application, which can be downloaded on your smartphone. The application is available to download for a free on the Google Play Store for Android users and the App Store for iOS users, and can be found under the name “MELINK Smart Home”.



You can only register in the application via your email address.

After downloading the application follow the steps below

to create an account:

1. Open the application
2. Create an account by clicking on the "Register" button.
3. Select your region and input your e-mail address
4. You will be sent a verification code to the e-mail address used during the registration. Check in your SPAM folder if you don't find it in your inbox.
5. Input the verification code in the MELINK APP
6. Set a password
7. The application is ready to use.

### **How to connect the WI-FI SMART SOCKET to the MELINK app.**

1. Open the MELINK app in the phone.
2. In the "HOME" tab, click "+" in the top right corner.
3. Select the device you want to add.
4. Follow the instructions displayed on the screen



Only 2.4 GHz Wi-Fi networks are supported for connections to MELINK Smart Home products. Please select a 2.4 GHz network or change your router settings accordingly.



To pair the device to your MELINK App account the device, on which the app is installed, needs to be connected to the Wi-Fi network, which you want the

device to be paired to.



Controlling MELINK products can only be done by using a valid MELINK application account and while both the controlling device and the product are connected to the internet.



For the proper operation of the app and the device, you must agree to the use of the WI-FI application, Bluetooth and your location.

If you want to report a problem or have questions about the operation of the application, contact us through the application. Go to “FAQ and Opinions” and press “Report a problem”. Complete and submit the form. We will contact you through the application.

## 7 Cleaning and care

Always disconnect the device from the power source before cleaning. Wipe with a dry cloth. Do not allow the product to become wet. Do not use any caustic agents for cleaning the device. Keep out of children’s reach.

## 8 Repair

The product does not contain any user-serviceable parts. Do not attempt to repair the product on your own. Always have a specialist perform repairs.

If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified person, the manufacturer, or a service center, so as to avoid hazards.

## 9 Storage and transport

It is recommended that the device be stored in its original packaging. Always keep the device in a dry, well-ventilated place inaccessible to children. Protect the device against vibration and shock during transport. Protect the device against vibration and shock during transport.

## 10 Disposal

Vershold Poland Sp. z o. o. hereby declares that the radio equipment type ML1SSO20-FR1S is in compliance with Directive 2014/53 / EU. All the packaging materials are 100% recyclable and are labelled as such. Dispose of the packaging in accordance with local regulations. Keep the packaging materials out of children's reach, as these materials can pose a hazard.



### **Correct disposal of the appliance:**

1. Pursuant to the WEEE Directive (2012/19/EU), the crossed-out wheellie bin symbol (shown on the left) is used to label all electric and electronic devices requiring segregation.
2. Do not dispose of the spent product with domestic waste: turn it over to an electric and electronic devices collection and recycling point. The crossed-out wheellie bin symbol placed on the product, instruction manual or package communicates this requirement.
3. Plastics contained in the device can be recycled in accordance with the specific marking.

Thanks to recycling, re-use of materials or other forms of utilizing used equipment, you make a significant contribution to the protection of our natural environment.

4. Information on electric and electronic devices collection locations is available from local government agencies or from the dealer.

## 11 CE Declaration of Conformity

Vershold Poland Sp. z o. o. hereby declares that the type of radio device ML1SSO20-FR1S complies with Directive 2014/53/EU. This device has been designed, manufactured and marketed in compliance with the requirements of the New Approach Directives, therefore, the product has been marked with the CE mark, and a declaration of conformity has been issued for it, which is made available to market regulators.

In order to claim a product, **you must contact the Seller.** If you have any product-related questions or problems, write us at: **infolinia@vershold.com** or call us at: **+48 667 090 903** Your opinion is important to us. Evaluate our product at: **www.vershold.com/opinie**

1. The Warrantor for this product grants a 24-month warranty valid from the date of purchase. Should you find any defect, submit a complaint at the place of purchase.
2. A defective/damaged product means a product failing to provide the features described in the Instruction Manual due to intrinsic properties of the appliance.
3. The Beneficiary under the warranty shall deliver the appliance to the Customer Service Point at a relevant store in order to submit a complaint about the equipment. When asserting your rights under the warranty, you need to present proof of purchase (purchase receipt, invoice) together with a description of the device defect in as much detail as possible, in particular of the external manifestations of the defect.
4. The warranty excludes products with physical damage other than that caused by the manufacturer or distributor, including specifically any damage resulting from incorrect

usage or force majeure.

5. The warranty does not cover products from which the tamper-proof seal has been removed and products to which repairs, alterations or structural modifications have been attempted.
6. The warranty does not cover components subject to natural wear and tear during operation.
7. It is recommended that the complete product be returned in order to facilitate defect verification.

**Manufacturer / Producent / Fabricante:**

VERSHOLD POLAND Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warsaw, Poland

Made in China / Wyprodukowano w Chinach /

Fabricado na China





take control



## SMART GNIAZDO WI-FI

Model:  
ML1SSO20-FR1S

PL



### SPIS TREŚCI

1	Użycie zgodnie z przeznaczeniem.....	18
2	Dane techniczne .....	18
3	Zasady bezpiecznego użytkowania .....	19
4	Objaśnienie symboli .....	20
5	Zawartość zestawu .....	21
6	Budowa i użytkowanie .....	22
7	Czyszczenie .....	25
8	Naprawa .....	26
9	Przechowywanie i transport.....	26
10	Utylizacja.....	26
11	Deklaracja CE.....	27
12	Gwarancja .....	28

## 1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem

WI-FI SMART Gniazdo to urządzenie typu SMART HOME, sterowane zdalnie za pomocą intuicyjnej aplikacji **melink**. Gniazdo umożliwia podłączenie każdego urządzenia elektrycznego do stworzenia inteligentnego systemu zarządzania domem. Możesz zarządzać swoimi inteligentnymi gniazdami z każdego miejsca na świecie – wystarczy dostęp do internetu. Intuicyjna aplikacja **melink** dedykowana jest specjalnie do tego urządzenia.

Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń i nie może być używane do celów komercyjnych.

## 2 Dane techniczne

Model	ML1SSO20-FR1S
Wymagania systemowe	Android™ 6 lub nowszy; iOS 9.0 lub nowszy
Zasilanie	230 V ~, 50 Hz
Prąd znamionowy	Max 10 A
Moc maksymalna	2300 W
Komunikacja bezprzewodowa	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

### 3 Zasady bezpiecznego użytkowania

1. Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
3. Używać urządzenia tylko do celów, do których jest przeznaczone.
4. Nie korzystaj z urządzeń elektrycznych podczas kąpieli lub pod prysznicem.
5. Nie podłączaj w pobliżu kuchenek, kranów - rozpryskująca się woda może uszkodzić urządzenie i wywołać pożar.
6. **Ostrzeżenie!** Nie podłączać żadnych urządzeń, których nienadzorowane włączenie mogłoby spowodować pożar lub inne szkody!
7. Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem ochronnym.
8. Upewnij się, że instrukcja urządzenia, które zamierzasz podłączyć, zezwala na zewnątrz sterowanie tym urządzeniem.
9. Chronić przed dostaniem się wody i innych płynów do środka urządzenia.
10. Urządzenie nie jest zabawką, dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
11. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Nie przechowywać w warunkach wysokiej wilgotności.

13. Nie przechowywuj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.
14. Unikaj przeciążenia urządzenia – w wyniku przeciążenia (ponad 2300W) może dojść do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
15. Należy chronić urządzenie przed wstrząsami i uderzeniami.
16. Nigdy nie czyścić urządzenia za pomocą żrących środków czyszczących, rozpuszczalników lub podobnych.
17. Zachowaj instrukcję, oraz jeśli to możliwe opakowanie.
18. Jeśli urządzenie jest przekazywane innym osobom, instrukcja obsługi musi zostać również przekazana.
19. Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem <http://instrukcje.vershold.com>

#### 4 Objaśnienie symboli



Przeczytaj instrukcję.



Produkt zgodny w wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji.



Symbol ten oznacza mikro-rozłączenie obwodu elektrycznego.



Znak towarowy, który oznacza, że importer wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest opakowanie – tektura płaska.

## 5 Zawartość zestawu

Ilość	Element
1	Smart Gniazdo Wi-Fi
1	Instrukcja obsługi

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy produkt jest bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.



**Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!**

## 6.1 Budowa



1	Gniazdo wyjściowe
2	Włącznik/ wyłącznik z diodą sygnalizującą aktywność
3	Wtyczka

## 6.2 Użytkowanie

**UWAGA!** Upewnij się, że instrukcja urządzenia, które zamierzasz podłączyć, zezwala na zewnętrzne sterowanie tym urządzeniem.

## 6.2.1 Podłączenie urządzenia

1. Włóż wtyczkę do źródła zasilania o parametrach zgodnych z niniejszą instrukcją. Gniazdo

musi być wyposażone w bolec uziemienia ochronnego. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz na urządzeniu – dioda sygnalizacyjna będzie migać szybko niebieskim światłem, oznacza to, że urządzenie jest gotowe do parowania z aplikacją.

2. Jeśli urządzenie jest sparowane z aplikacją, wówczas dioda sygnalizacyjna będzie świecić stałym światłem.
3. Aby wyłączyć gniazdko całkowicie, wciśnij ponownie przycisk włącz/ wyłącz lub adekwatny w aplikacji.

### **6.2.2 Resetowanie urządzenia.**

Jeśli chcesz zresetować ustawienia urządzenia oraz sieć WiFi skonfigurowane z nim, naciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu włącz/ wyłącz, przez około 10 sekund. Gdy dioda kontrolna zacznie migać, oznacza to, że urządzenie zostało rozłączone z siecią WiFi i aplikacją.

### **6.2.3 Konfigurowanie aplikacji**

#### **APLIKACJA MELINK**

Kontrolowanie wszystkich produktów MELINK jest możliwe za pośrednictwem aplikacji MELINK Smart Home, którą należy zainstalować na smartfona. Aplikację można pobrać bezpłatnie w Google Play Store dla użytkowników Androida i App Store dla użytkowników iOS, szukając po nazwie „MELINK Smart Home”.



Możesz zarejestrować się w aplikacji tylko za pomocą adresu e-mail.

Po pobraniu aplikacji wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć konto:

1. Otwórz aplikację
2. Utwórz konto, klikając przycisk „Zarejestruj się”.
3. Wybierz region i wprowadź swój adres e-mail
4. Otrzymasz kod weryfikacyjny na adres e-mail użyty podczas rejestracji. Sprawdź folder SPAM, jeśli nie znajdziesz go w skrzynce odbiorczej.
5. Wprowadź kod weryfikacyjny w aplikacji MELINK
6. Ustaw hasło
7. Aplikacja jest gotowa do użycia.

### **Podłączenie Smart Gniazda Wi-Fi do aplikacji MELINK**

1. Otwórz aplikację MELINK w telefonie.
2. W zakładce „DOM” kliknij „+” w prawym górnym rogu.
3. Wybierz urządzenie, które chcesz dodać.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie





Uwaga! Inteligentne urządzenia marki MELINK obsługiwane są wyłącznie przez połączenia sieci Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz. W trakcie połączenia urządzenia do sieci przez aplikację MELINK wybierz sieć na paśmie 2,4 GHz lub zmień ustawienia routera.



Uwaga! Aby sparować produkt z kontem w aplikacji MELINK, urządzenie na którym aplikacja jest zainstalowana musi być podłączone do sieci Wi-Fi, z którą chcesz sparować urządzenie.



Uwaga! Kontrolowanie produktów MELINK wymaga użycia ważnego konta, natomiast urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja oraz sparowane urządzenie muszą być podłączone do Internetu.



Dla poprawnego działania aplikacji i urządzenia należy wyrazić zgodę na używanie przez aplikację WI-FI, Bluetooth i lokalizacji.

Jeśli chcesz zgłosić problem albo masz pytania odnośnie do działania aplikacji skontaktuj się z nami poprzez aplikację. Wejdź w "FAQ i Opinie" i wciśnij "Zgłoś problem". Uzupełnij i prześlij formularz. Skontaktujemy się z Tobą poprzez aplikację

## 7 Czyszczenie

Przed czyszczeniem zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przecierać suchą ściereczką. Nie dopuścić do zamoczenia produktu. Nie czyścić przy użyciu żrących środków czyszczących. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## 8 Naprawa

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi.

## 9 Przechowywanie i transport

Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

## 10 Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia dla dzieci.

### **Właściwa utylizacja urządzenia:**



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych

i elektronicznych. Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

## 11 Deklaracja CE

Vershold Poland Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego ML1SSO20-FR1S jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

W celu reklamacji produktu **należy skontaktować się ze Sprzedawcą**. Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji można kierować na poniższy adres e-mail: **infolinia@vershold.com** lub kontaktować się telefonicznie: **+48 667 090 903**

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt na stronie: **[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

1. Gwarant niniejszego produktu gwarantuje, że w okresie 24 miesięcy od daty zakupu produktu, potwierdzonej prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną, produkt będzie, wedle uznania Gwaranta, podlegał:
  - a) bezpłatnej naprawie przez Gwaranta, z zastrzeżeniem, że zdemontowane, uszkodzone lub wadliwe części produktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta stają się własnością Gwaranta,
  - b) wymianie produktu na nowy w miejscu zakupu produktu, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta,
  - c) zwrotowi w zamian za zwrot ceny za zakupiony produkt, w związku z czym uszkodzony lub wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji

obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna wada urządzenia.

3. Uprawniony do gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamacji sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy okazać prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną lub paragon/fakturę zakupu oraz wskazać możliwie dokładny opis wady urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.
4. Karta gwarancyjna bez pieczętki, daty sprzedaży, podpisu sprzedawcy jest nieważna.
5. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.
6. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca, chyba, że dokonał tego uprawniony pracownik serwisu.
7. Punkt naprawczy dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do 1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.

8. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem usprawnienia działań serwisowych.
9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

**Manufacturer / Producent / Fabricante:**

VERSHOLD POLAND Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Warszawa, Polska

Made in China / Wyprodukowano w Chinach /

Fabricado na China



take control



## TOMADA WI-FI SMART

PT

Model:  
ML1SSO20-FR1S



## ÍNDICE

1	Utilização.....	33
2	Dados técnicos.....	33
3	Regras de segurança.....	34
4	Explicação dos símbolos.....	35
5	Conteúdo.....	36
6	Utilização.....	37
7	Limpeza.....	40
8	Reparação.....	41
9	Arrumação e transporte.....	41
10	Reciclagem.....	41
11	CE Declaração de conformidade.....	42
12	Garantia.....	43



## 1 Utilização

A tomada WI-FI SMART é um dispositivo do tipo SMART HOME, controlado à distância usando uma aplicação de **melink** intuitiva. Pode usar o filtro de linha para ligar qualquer dispositivo elétrico e criar um sistema inteligente de gestão doméstica. Pode gerir as seus tomadas inteligentes de qualquer lugar do mundo, desde que tenha acesso à Internet. O aplicação intuitiva dedicada - **melink** - é dedicada a este dispositivo.

Seguir as instruções neste manual garantirá o uso seguro do dispositivo. Este dispositivo destina-se apenas a uso particular em ambientes fechados. Não deve ser utilizado para fins comerciais.

## 2 Dados técnicos

Modelo	ML1SSO20-FR1S
Requisitos do sistema	Android™ 6 ou superior; iOS 9.0 ou superior
Fonte de energia	230 V ~, 50 Hz
Corrente nominal	Max 10 A
Potência máxima	2300 W
Comunicação sem fios	Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

### 3 Regras de segurança

1. Leia este manual na íntegra antes de usar o produto.
2. O dispositivo é destinado apenas para uso interno.
3. Use o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina.
4. Não use dispositivos elétricos ao tomar banho.
5. Não coloque o dispositivo próximo a fogões, torneiras, etc., pois salpicos de água podem danificá-lo e causar incêndio.
6. **Atenção!** Não ligue nenhum dispositivo que, quando ligado sem supervisão, possa causar incêndio ou outros danos!
7. O dispositivo deve estar ligado a uma tomada com proteção de terra.
8. Verifique se o manual do utilizador do dispositivo que irá ligar permite o controle externo desse dispositivo.
9. Proteja o dispositivo da água e de outros líquidos.
10. O dispositivo não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o dispositivo.
11. Guarde fora do alcance das crianças.
12. Não guarde o dispositivo em condições altamente húmidas.
13. Não guarde o dispositivo em altas temperaturas

ou luz solar direta.

14. Evite sobrecarregar o dispositivo. Sobrecarga (mais de 3680 W) pode resultar em incêndio ou danos ao dispositivo.
15. Proteja o dispositivo contra choques e impactos.
16. Nunca limpe o dispositivo com agentes de limpeza fortes, solventes ou substâncias semelhantes.
17. Guarde o manual de utilizador e a embalagem, se possível.
18. Se o dispositivo for transferido para outro usuário, ele deverá ser acompanhado por este manual.
19. Uma cópia digital deste manual está disponível em: <http://instrukcje.vershold.com>

#### 4 Explicação dos símbolos



Leia este manual de instruções .



O produto está em conformidade com as diretrizes aplicáveis da União Europeia.



Instruções para o descarte de dispositivos elétricos e eletrônicos: consulte a seção RECICLAGEM.



Este símbolo significa micro-desligamento do circuito elétrico.



Símbolo indicando que o fabricante contribuiu financeiramente para a construção e operação de um sistema de recuperação e reciclagem de material de embalagem.



Designação do material de embalagem - cartão plano .

## 5 Conteúdo


Qty	Item
1	TOMADA WI-FI SMART
1	Manual de utilizador

Abra a embalagem e retire cuidadosamente o dispositivo. Verifique se o produto está intacto. Verifique se as peças plásticas não estão partidas. Se alguma peça estiver danificada ou em falta, entre em contato com o revendedor e não use o dispositivo. Mantenha a embalagem ou descarte-a de acordo com os regulamentos locais.



**Cuidado! Por questões de segurança das crianças, não deixe nenhum material de embalagem acessível e sem supervisão (sacos de plástico, caixas de cartão, etc.). Risco de asfixia!**

## 6.1 Vista geral



1	Tomada
2	Interruptor ON / OFF com LED indicador de atividade
3	Ficha

## 6.2 Utilização

**CUIDADO!** Verifique se o manual do utilizador do dispositivo que você irá ligar permite o controle remoto desse dispositivo.

## 6.2.1 Ligar o dispositivo

1. Insira a ficha da tomada inteligente numa fonte de alimentação, cujos parâmetros sejam compatíveis com este manual. A tomada

elétrica deve estar equipada com um pino de terra protetor. Pressione o botão ligar / desligar no dispositivo - a luz indicadora LED começará a piscar rapidamente a azul (isso significa que o dispositivo está pronto para ser emparelhado com a aplicação).

2. Se o dispositivo estiver emparelhado com a aplicação, a luz indicadora LED emitirá luz contínua.
3. Para desativar a tomada, pressione o botão liga / desliga novamente ou pressione o botão relevante na aplicação.

### **6.2.2 Redefinir o dispositivo**

Para redefinir as configurações do dispositivo e a rede Wi-Fi configurada, pressione o botão liga / desliga na faixa e segure-o por aprox. 10 s. Quando a luz indicadora LED começa a piscar, significa que o dispositivo está desligado da rede Wi-Fi e da aplicação.

### **6.2.3 Configurar a app**

#### **APLIKACJA MELINK**

É possível controlar todos os produtos MELINK Smart Home através da aplicação MELINK Smart Home, que pode ser descarregada no seu smartphone. A aplicação está disponível para download gratuito na Google Play Store para utilizadores da Android e App Store para utilizadores de iOS e pode ser encontrado sob o nome "MELINK Smart Home".



Só se pode registar no aplicação através do seu endereço de e-mail.

Depois de descarregar a aplicação, siga as etapas abaixo para criar uma conta:

1. Abrir a aplicação
2. Crie uma conta clicando no botão “Registar”.
3. Selecione a sua região e digite seu endereço de e-mail
4. Receberá um código de verificação para o endereço de e-mail usado durante o registo. Verifique na sua pasta SPAM se não a encontrar na sua caixa de entrada.
5. Insira o código de verificação no MELINK APP
6. Defina uma senha
7. A aplicação está pronta para ser usada.

### **Como ligar a TOMADA WI-FI SMART na aplicação MELINK.**

1. Abra a aplicação MELINK no telefone.
2. Na guia “HOME”, clique em “+” no canto superior direito.
3. Selecione o dispositivo que deseja adicionar.
4. Siga as instruções exibidas no ecran



Apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz são suportadas para ligações com os produtos MELINK Smart Home. Selecione uma rede de 2,4 GHz ou altere as configurações do router.



Para emparelhar o dispositivo à sua conta do MELINK App, o dispositivo em que o aplicativo está instalado precisa estar ligado à rede Wi-Fi, na qual deseja que o dispositivo seja emparelhado.



O controle dos produtos MELINK só pode ser feito usando uma conta de aplicativo MELINK válida e enquanto o dispositivo de controle e o produto estiverem ligados à Internet.



Para o bom funcionamento da aplicação e do dispositivo, você deve concordar com o uso da aplicação WI-FI, Blue-tooth e sua localização.

Se deseja relatar um problema ou tiver dúvidas sobre o funcionamento da aplicação, entre em contato conosco através da aplicação. Vá para “Perguntas frequentes e opiniões” e pressione “Informar um problema”. Preencha e envie o formulário. Entraremos em contato através da aplicação.

## 7 Limpeza

Desligue sempre o dispositivo da fonte de energia antes de limpá-lo. Limpe com um pano seco. Não permita que o produto se molhe. Não use agentes cáusticos para limpar o dispositivo. Mantenha fora do alcance das crianças.



## 8      Reparação

O produto não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo utilizador. Não tente reparar o produto por conta própria. Peça a um especialista para realizar reparos. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma pessoa qualificada, pelo fabricante ou por um centro de serviço, para evitar riscos.

## 9      Arrumação e transporte

Recomenda-se que o dispositivo seja guardado na sua embalagem original. Mantenha sempre o dispositivo em local seco e bem ventilado, inacessível para crianças. Proteger o dispositivo contra vibrações e choques durante o transporte.

## 10     Reciclagem

Todos os materiais de embalagem são 100% recicláveis e são rotulados como tal. Descarte a embalagem de acordo com os regulamentos locais.

Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance das crianças, pois eles podem representar um perigo.

### **Descarte correto do dispositivo:**



1. De acordo com a Diretiva WEEE (2012/19 / UE), o símbolo do caixote do lixo com rodas cruzadas (imagem ao lado) é usado para rotular todos os dispositivos elétricos e eletrônicos que exigem reciclagem.

2. Não deite fora o produto usado no lixo doméstico: entregue-o num ponto de recolha e reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos. O símbolo

do caixote do lixo com rodas cruzadas colocado no produto, manual de instruções ou embalagem comunica esse requisito.

3. Os plásticos contidos no dispositivo podem ser reciclados de acordo com a marcação específica. Graças à reciclagem, reutilização de materiais ou outras formas de utilização de equipamentos usados, pode contribuir significativamente para a proteção do meio ambiente.
4. Informações sobre locais de recolha de dispositivos elétricos e eletrônicos estão disponíveis nas agências governamentais locais ou no revendedor.

## 11 CE Declaração de conformidade

Este dispositivo foi projetado, fabricado e comercializado em conformidade com os requisitos das Diretivas da Nova Abordagem; portanto, o produto foi marcado com a marca CE e foi emitida uma declaração de conformidade, disponibilizada aos reguladores do mercado.

Para assistência e reclamações, **por favor contate o Vendedor.**

Para questões relacionadas com o produto e a sua utilização, por favor envie um email para

**infolinia@vershold.com**

A sua opinião importa, avalie o produto na nossa página:

**[www.vershold.com/opinie](http://www.vershold.com/opinie)**

1. O fabricante deste produto fornece uma garantia de 24 meses a partir da data da compra. Em caso de defeito, comunique a situação ao local de compra.
2. Produto defeituoso é considerado todo o produto incapaz de cumprir as funções ou especificações descritas no manual por motivo de falha ou defeito interno.
3. Durante o comunicado, o titular da garantia é obrigado a entregar o dispositivo ao Ponto de Atendimento ao Cliente na loja. Para ativar a garantia deve ser apresentada prova de compra (recibo, fatura) e a indicação do(s) possível(eis) defeito(s) com descrição precisa, em particular os sinais externos de avaria.
4. A garantia não cobre produtos cujos danos mecânicos não sejam decorrentes da falha do fabricante ou do distribuidor, em especial quando estes têm por causa o uso defeituoso, inadequado ou sempre que resultem do uso de

força maior.

5. A garantia é considerada inválida em produtos sem selo de segurança ou que tenham sido sujeitos a tentativas de reparação, alterações ou mudanças estruturais.
6. A garantia não cobre peças de desgaste normal.
7. Recomenda-se a apresentação do produto completo e acompanhado de todos os acessórios para facilitar a reparação.

**Manufacturer / Producent / Fabricante:**

VERSHOLD POLAND Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 16A

02-092 Varsovia, Polonia

Made in China / Wyprodukowano w Chinach /

Fabricado na China





# VERS HOLD

go green



Vershold supports all ecological initiatives in the field of collection, segregation and utilization of electronic waste. Together we can do more!

.....



Vershold wspiera wszelkie inicjatywy ekologiczne w zakresie zbierania, segregacji i utylizacji elektrośmieci. Razem możemy więcej!

.....



Vershold apoia todas as iniciativas ecológicas nos campos de recolha, separação e reciclagem de aparelhos eletrônicos. Juntos, podemos fazer mais!



take  control

Download **melink** app:



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**



Visit our website  
to learn more  
[www.melink.eu](http://www.melink.eu)



@melink.smart



[fb.com/melink.smart](https://fb.com/melink.smart)